


Pen type digital pH meter
pHmetro digital de bolsillo
pH-mètre digital de poche




Ref. - KDB011 | KZD028 | KZD027




- pH + TEMP
- EC + TEMP
- pH + ORP + TDS + EC + TEMP

ENGLISH

LOWBAT



ELECTRODE



TROUBLESHOOTING

pH Reset

1. Shut-off meter, press HOLD/TEMP and MODE/CAL simultaneously, don't release;
2. Press ON/OFF, and release all buttons, reset is finish.

Attention

1. It has been calibrated by factory, use it directly.
2. After finished, clean the electrode with pure water and keep it dry.
3. Stir gently several times to ensure no air bubbles around the electrode.
4. Don't disassemble the meter without permission to avoid damage.
5. Keep it dry.
6. If pH calibration is wrong, please reset

Warranty


The meter is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three years from the date of purchase. The warranty covers normal operation but doesn't cover Man-made damage. Proof of purchase is required for warranty repairs. Warranty is void if the meter used to be taken apart.

Return Authorization


Authorization must be obtained from the supplier before returning items for any reason. When requiring a return authorization, please include data regarding the defective reason, the meter is to be returned and insured against possible damage or loss.

ENGLISH

SCREEN DISPLAY




BUTTON




OPERATION

MODE SHIFT




ENGLISH


HOLD/TEMP SHIFT



pH CALIBRATION



CALIBRATION (EC/TDS/SALT)



CASTELLANO

BATERÍA BAJA



ELECTRODO



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Reinicio del pH

1. Apague el medidor, pulse simultáneamente HOLD/TEMP y MODE/CAL, no lo suelte;
2. Presione ON/OFF, y suelte todos los botones, el reajuste está terminado.

Atención

1. Ha sido calibrado por la fábrica, utilícelo directamente.
2. Después de terminar, limpie el electrodo con agua pura y manténgalo seco.
3. Remover suavemente varias veces para asegurar que no haya burbujas de aire alrededor del electrodo.
4. No desmonte el medidor sin permiso para evitar daños.
5. Manténgalo seco.
6. Si la calibración del pH es incorrecta, por favor, reajuste.


Garantía

Se garantiza que el medidor está libre de defectos de material y mano de obra durante un periodo de tres años a partir de la fecha de compra. La garantía cubre el funcionamiento normal pero no cubre los daños causados por el uso inadecuado. Se requiere una prueba de compra para las reparaciones en garantía. La garantía queda anulada si se desmonta el medidor.


Autorización de devolución

Se debe obtener una autorización del proveedor antes de devolver artículos por cualquier motivo. Cuando requiera una autorización de devolución, por favor incluya los datos relativos a la razón del defecto, el medidor debe ser devuelto y asegurado contra posibles daños o pérdidas.

VISUALIZACIÓN EN PANTALLA




BOTONES




MODO DE EMPLEO


CAMBIO DE MODO




CAMBIO HOLD/TEMP



CALIBRACIÓN pH



CALIBRACIÓN (EC/TDS/SALT)



BAT BAS



ÉLECTRODE



DÉPANNAGE


Réinitialisation du pH
 1. Arrêtez l'appareil, appuyez simultanément sur HOLD/TEMP et MODE/CAL, sans les relâcher ;
 2. Appuyez sur ON/OFF, et relâchez tous les boutons, la réinitialisation est terminée.

Attention
 1. L'appareil a été calibré en usine, utilisez-le directement.
 2. Après avoir terminé, nettoyez l'électrode avec de l'eau pure et la garder sèche.
 3. Remuez doucement plusieurs fois pour vous assurer qu'il n'y a pas de bulles d'air autour de l'électrode.
 4. Ne démontez pas le compteur sans autorisation pour éviter tout dommage.
 5. Gardez-le au sec.
 6. Si l'étalonnage du pH est incorrect, veuillez réinitialiser.


Garantie
 L'appareil est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de trois ans à compter de la date d'achat. La garantie couvre le fonctionnement normal de l'appareil mais ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation. Une preuve d'achat est requise pour les réparations sous garantie. La garantie est annulée si le compteur a été démonté.

Autorisation de retour
 Une autorisation doit être obtenue du fournisseur avant de retourner des articles pour quelque raison que ce soit. Lorsque vous demandez une autorisation de retour, veuillez inclure les données concernant la raison de la défectuosité, le compteur à retourner et l'assurance contre les dommages ou les pertes possibles.

ÉCRAN D'AFFICHAGE




BOUTON




FONCTIONNEMENT


CHANGEMENT DE MODE



HOLD/TEMP CHANGEMENT



CALIBRAGE DU pH



ÉTALONNAGE (EC/TDS/SALT)

